Opérateur AFFE_MODELE

1 But

Définir le phénomène physique modélisé (mécanique, thermique ou acoustique) et le type d'éléments finis.

Cet opérateur permet d'affecter des modélisations sur tout ou partie du maillage, ce qui définit :

- les degrés de liberté sur les nœuds (et l'équation ou les équations de conservation associées),
- les types d'éléments finis sur les mailles,

Les éléments finis pouvant être affectés sont décrits dans les fascicules [U3].

Les types de mailles sont décrites dans le document « Description du fichier de maillage de Code_Aster » [U3.01.00].

Cet opérateur permet également de définir une répartition des éléments finis en vue de paralléliser les calculs élémentaires et les assemblages.

Produit une structure de données de type `modele`.

Document diffusé sous licence GNU FDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)

2 Syntaxe

```
mo [modele] = AFFE_MODELE     (

      ♦  |  MAILLAGE  =  ma,                                  /  [maillage]
                                                             /  [squelette]
         |  GRILLE    =  grile,                                [grille]
      ♦  |  AFFE   =  _F (
                        ♦  /  TOUT      =  'OUI',
                           /  MAILLE    =  mail,              [l_maille]
                           /  NOEUD     =  noeu,              [l_noeud ]
                           /  G ROUP_MA =  g_mail,            [l_gr_maille]
                           /  G ROUP_NO =  g_noeu,            [l_gr_noeud ]
                        ♦  /  ♦  PHENOMENE =     'MECANIQUE',
                              ♦  MODELISATION = ... (voir [§3.2.1])
                           /  ♦  PHENOMENE =     'THERMIQUE'
                              ♦  MODELISATION = ... (voir [§3.2.1])
                           /  ♦  PHENOMENE :     'ACOUSTIQUE',
                              ♦  MODELISATION = ... (voir [§3.2.1])

                     ),
         |  AFFE_SOUS_STRUC = _F(
                     ♦  /  TOUT      =  'OUI',
                        /  SUPER_MAILLE =  l_mail,          [l_maille]

                           )

      ◊  VERIF  =  |  'MAILLE'
                   |  'NOEUD',
      ◊  VERI_JACOBIEN=  /  'OUI'                           [DEFAUT]
                         /  'NON'
      ◊  GRANDEUR_CARA=  _F (
            ◊  LONGUEUR     =  lcara,                       [R]
            ◊  PRESSION     =  pcara,                       [R]
            ◊  TEMPERATURE  =  tcara,                       [R]

      ◊  PARTITION =  _F (
         ◊  PARALLELISME =
                     /'GROUP_ELEM'                          [DEFAUT]
                     /'MAIL_CONTIGU'
                           ◊ CHARGE_PROC0_MA = / 100         [DEFAUT]
                                              / pct
                     /'MAIL_DISPERSE'
                           ◊ CHARGE_PROC0_MA = / 100         [DEFAUT]
                                              / pct
                     /'SOUS_DOMAINE'
                           ♦ PARTITION       =  part        [sd_feti]
                           ◊ CHARGE_PROC0_SD = / 0          [DEFAUT]
                                              / nbsd
                     /'CENTRALISE'

                        )
      ◊  INFO   =  /  1                                     [DEFAUT]
                   /  2,

                           )
```


Document diffusé sous licence GNU FDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)

3 Opérandes

3.1 Opérande MAILLAGE

♦ MAILLAGE = ma

Nom du maillage associé sur lequel on affecte les éléments.

Remarque :

Pour les modélisations axisymétriques, l'axe de révolution est l'axe Y du maillage. Toute la structure doit être maillée en $X \geq 0$.

3.2 Opérande GRILLE

GRILLE = grille

Nom de la grille associée sur laquelle on affecte les éléments. La grille doit être définie par l'opérateur DEFI_GRILLE (voir U4.24.02).

3.3 Mot clé AFFE

♦ | AFFE

Définit les entités du maillage et les types d'éléments qui leur seront affectés. Pour chaque occurrence, on peut introduire une liste de modélisations. La règle de surcharge s'applique entre les différentes modélisations, de gauche à droite.

Par exemple :

```
AFFE=_F( TOUT='OUI',PHENOMENE='MECANIQUE',
                    MODELISATION=('AXIS','AXIS_SI'),)
```

Les différentes modélisations se "surchargent" les unes les autres : AXIS_SI surcharge AXIS sur les mailles où AXIS_SI existe (maille QUAD4 et QUAD8).

Remarque :

Le code s'arrête en erreur <F> si les modélisations de la liste ne sont pas toutes de même « dimension » (par exemple MODELISATION=('3D', 'D_PLAN')). De plus, pour une occurrence de AFFE, les mailles spécifiées dont la dimension est celle de la dimension de la modélisation doivent être toutes affectées. Sinon le code émet une <A>larme. Cette alarme protège l'utilisateur qui utilise des modélisations « à trous ». Si par exemple, il utilise seulement la modélisation AXIS_SI sur un maillage ne contenant que des TRIA6.

Les entités du maillage sont précisées par les opérandes :

Opérandes	Contenu / signification
TOUT	Affectation à la totalité des mailles (mais pas les nœuds !!)
GROUP_MA	Affectation à une liste de groupes de mailles
GROUP_NO	Affectation à une liste de groupes de nœuds (voir remarque)
MAILLE	Affectation à une liste de mailles
NOEUD	Affectation à une liste de nœuds (voir remarque)

Remarque :

L'utilisation d'éléments s'appuyant seulement sur des nœuds ne permet pas d'affecter des matériaux via AFFE_MATERIAU . De ce fait, ces éléments ne sont utilisables ni dans STAT_NON_LINE [U4.51.03] ni dans DYNA_NON_LINE

Document diffusé sous licence GNU FDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)

[U4.53.01]. Dans ce cas, il faut créer au préalable des mailles. POI1 à l'aide du mot-clé CREA_POI1 de CREA_MAILLAGE [U4.23.02].

L'utilisation de tels éléments est donc réservée aux calculs linéaires, sur des éléments discrets, dont toutes les caractéristiques sont affectées par AFFE_CARA_ELEM.

Le type d'élément est précisé par les opérandes :

Opérandes	Contenu / signification
PHENOMENE	Phénomène physique modélisé (équation de conservation associée)
MODELISATION	Type d'interpolation ou de discrétisation

3.3.1 Opérandes PHENOMENE et MODELISATION

- PHENOMENE
- MODELISATION

Sont obligatoires pour chaque occurrence du mot clé facteur AFFE. Ce couple de mots clés définit de façon bijective le type d'élément affecté à un type de maille. Les modélisations possibles sont indiquées ci-dessous en les listant par "paquets":

ACOUSTIQUE

ACOUSTIQUE 2D milieux continus

PLAN	U3.33.01

ACOUSTIQUE 3D milieux continus

3D	U3.33.01

THERMIQUE

THERMIQUE 2D coque

COQUE_AXIS	U3.22.01
COQUE_PLAN	U3.22.01

THERMIQUE 2D milieux continus

AXIS_DIAG	U3.23.01
AXIS_FOURIER	U3.23.02
AXIS	U3.23.01
PLAN_DIAG	U3.23.01
PLAN	U3.23.01

THERMIQUE 3D coque

COQUE	U3.22.01

THERMIQUE 3D milieux continus

3D_DIAG	U3.24.01
3D	U3.24.01

MECANIQUE 2D

MECANIQUE 2D éléments discrets

2D_DIS_TR	
2D_DIS_T	

MECANIQUE 2D fluide-structure

2D_FLUIDE	U3.13.03
2D_FLUI_ABSO	U3.13.13
2D_FLUI_PESA	U3.14.02

Document diffusé sous licence GNU FDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)

2D_FLUI_STRU	U3.13.03
AXIS_FLUIDE	U3.13.03
AXIS_FLUI_STRU	U3.13.03
D_PLAN_ABSO	U3.13.12

MECANIQUE 2D milieux continus

AXIS	U3.13.01
AXIS_FOURIER	U3.13.02
AXIS_SI	U3.13.05
C_PLAN_SI	U3.13.05
C_PLAN	U3.13.01
D_PLAN_SI	U3.13.05
D_PLAN	U3.13.01

MECANIQUE 2D quasi incompressible

AXIS_INCO	U3.13.07
D_PLAN_INCO	U3.13.07
AXIS_INCO_GD	R3.06.08
D_PLAN_INCO_GD	R3.06.08

MECANIQUE 2D non local

C_PLAN_GRAD_EPSI	U3.13.06
D_PLAN_GRAD_EPSI	U3.13.06
D_PLAN_GRAD_VARI	
D_PLAN_GVNO	R5.04.04
AXIS_GVNO	R5.04.04
D_PLAN_GRAD_SIGM	R5.03.24

MECANIQUE 2D plaques et coques

COQUE_AXIS	U3.12.02
COQUE_C_PLAN	U3.12.02
COQUE_D_PLAN	U3.12.02

Mécanique 2D éléments joints pour la propagation de fissure

PLAN_JOINT	U3.13.14
AXIS_JOINT	U3.13.14
PLAN_INTERFACE	R3.06.13
AXIS_INTERFACE	R3.06.13

Mécanique 2D éléments à discontinuités internes pour l'amorçage et la propagation de fissure

PLAN_ELDI	U3.13.14
AXIS_ELDI	U3.13.14

MECANIQUE 2D thermohydromecanique

AXIS_HH2MD	
AXIS_HH2MS	
AXIS_HHMD	
AXIS_HHMS	
AXIS_HHM	U3.13.08
AXIS_HMD	U3.13.08
AXIS_HMS	
AXIS_HM	
AXIS_THH2D	
AXIS_THH2S	
AXIS_THH2MD	
AXIS_THH2MS	
AXIS_THHD	
AXIS_THHS	
AXIS_THHMD	
AXIS_THHMS	

Document diffusé sous licence GNU FDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)

AXIS_THMD	
AXIS_THMS	
AXIS_THM	U3.13.08
AXIS_HHD	R5.04.03
AXIS_HHS	R5.04.03
AXIS_HH2D	R5.04.03
AXIS_HH2S	R5.04.03
D_PLAN_HH2MD	
D_PLAN_HH2MS	
D_PLAN_HHMD	
D_PLAN_HHMS	
D_PLAN_HHM	U3.13.08
D_PLAN_HMD	
D_PLAN_HMS	
D_PLAN_HM	U3.13.08
D_PLAN_HM_P	U3.13.08
D_PLAN_THH2D	
D_PLAN_THH2S	
D_PLAN_THH2MD	
D_PLAN_THH2MS	
D_PLAN_THHD	
D_PLAN_THHS	
D_PLAN_THHMD	
D_PLAN_THHMS	
D_PLAN_THMD	
D_PLAN_THMS	
D_PLAN_THM	U3.13.08
D_PLAN_HHD	R5.04.03
D_ PLAN_HHS	5.04.03
D_PLAN_HS	R5.04.03
D_PLAN_HH2D	R5.04.03
D_PLAN_HH2S	R5.04.03
D_PLAN_2DG	R5.04.03
D_PLAN_DIL	R5.04.03

MECANIQUE 2D hydro non saturé en volumes finis
- D_PLAN_HH2SUC
- D_PLAN_HH2SUDA
- D_PLAN_HH2SUDM

MECANIQUE 2D éléments joints avec couplage hydromécanique
- AXIS_JHMS
- PLAN_JHMS

MECANIQUE 2D méthode XFEM (fissuration)
- D_PLAN_XFEM_CONT
- C_PLAN_XFEM_CONT

Pour les maillages 2D, permet de renseigner les groupes de mailles ou les mailles susceptibles d'être coupées par la fissure lorsque le contact est défini sur les lèvres de la fissure. Sont permis les types de mailles suivants : les QUAD8 et TRIA6 et les mailles de bord de ces éléments, soient les SEG3. Si les mailles sont linéaires, il faut au préalable les transformer en mailles quadratiques (avec LINE_QUAD de l'opérateur CREA_MAILLAGE).

MECANIQUE 3D

MECANIQUE 3D barres et câbles

2D_BARRE	
BARRE	U3.11.01
CABLE_POULIE	U3.11.03

Document diffusé sous licence GNU FDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)

CABLE	U3.11.03
MECANIQUE 3D éléments discrets	
DIS_TR	U3.11.02
DIS_T	U3.11.02
MECANIQUE 3D fluide-structure	
3D_FAISCEAU	
3D_FLUIDE	U3.14.02
MECANIQUE 3D frontière absorbante	
3D_ABSO	U3.14.09
3D_FLUI_ABSO	U3.14.10
MECANIQUE 3D grilles d'armatures de béton	
GRILLE_MEMBRANE	
GRILLE_EXCENTRE	U3.12.04
MECANIQUE 3D milieux continus	
3D_SI	U3.14.01
3D	U3.14.01
MECANIQUE 3D non local	
3D_GRAD_EPSI	U3.14.11
3D_GRAD_VARI	
3D_GVNO	R5.04.04
MECANIQUE 3D plaques et coques	
COQUE_3D	U3.12.03
DKT	U3.12.01
DST	U3.12.01
Q4G	U3.12.01
MECANIQUE 3D poutres	
FLUI_STRU	U3.14.02
POU_C_T	U3.11.01
POU_D_EM	U3.11.07
POU_D_E	U3.11.01
POU_D_TGM	U3.11.04
POU_D_TG	U3.11.04
POU_D_T_GD	U3.11.05
POU_D_T	U3.11.01
MECANIQUE 3D quasi incompressible	
3D_INCO	U3.14.06
3D_INCO_GD	R3.06.08
MECANIQUE 3D thermohydromecanique	
3D_HHMD	
3D_HHM	U3.14.07
3D_HMD	
3D_HM	U3.14.07
3D_THHD	
3D_THHMD	
3D_THHM	U3.14.07
3D_THMD	
3D_THM	U3.14.07
3D_THVD	
3D_THH2MD	

Document diffusé sous licence GNU FDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)

3D_THH2M	
3D_HH2MD	
3D_HH2MS	
3D_THH2S	
3D_THH2D	
3D_HHD	R5.04.03
3D_HHS	R5.04.03
3D_HS	R5.04.03
3D_HH2D	R5.04.03
3D_HH2S	R5.04.03

MECANIQUE 3D hydro non saturé en volumes finis

3D _HH2SUC	
3D_HH2SUDA	
3D_HH2SUDM	

MECANIQUE 3D tuyaux

TUYAU_3M	U3.11.06
TUYAU_6M	U3.11.06

MECANIQUE 3D élément de coque massif

SHB	U3.12.05

MECANIQUE 3D méthode XFEM (fissuration)

3D_XFEM_CONT

Pour les maillages 3D, permet de renseigner les groupes de mailles ou les mailles susceptibles d'être coupées par la fissure lorsque le contact est défini sur les lèvres de la fissure. Sont permis les types de mailles suivants : HEXA20, PENTA15, TETRA10, et les mailles de bords de ces éléments, soient les QUAD8 et TRIA6. Si les mailles sont linéaires, il faut au préalable les transformer en mailles quadratiques (avec LINE_QUAD de l'opérateur CREA_MAILLAGE).

MECANIQUE 3D éléments joints pour la propagation de fissure

3D_JOINT	U3.13.14
3D_INTERFACE	R3.06.13

Document diffusé sous licence GNU FDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)

3.4 Mot clé AFFE_SOUS_STRUC

♦ | AFFE_SOUS_STRUC

N'est utilisable que pour un modèle utilisant des sous-structures statiques [U1.01.04].

♦ / SUPER_MAILLE = l_mail

l_mail est la liste des super-mailles que l'on veut affecter dans le modèle. Comme pour les éléments finis, il n'est pas obligatoire d'affecter toutes les mailles du maillage. C'est AFFE_MODELE qui confirme quelles sont les sous-structures qui seront utilisées dans le modèle. La différence avec les éléments finis classiques est que sur les super-mailles, on ne choisit ni la MODELISATION ni le PHENOMENE car le macro-élément (construit par l'opérateur MACR_ELEM_STAT [U4.62.01]) qui sera affecté sur la super-maille possède sa propre modélisation et son propre phénomène (ceux qui ont servi à le calculer).

/ TOUT = 'OUI'

Toutes les (super) mailles sont affectées.

3.5 Opérande VERIF

◊ VERIF

Valeur	Contenu / signification
'MAILLE'	vérifie l'affectation à toutes les mailles demandées sinon erreur
'NOEUD'	vérifie l'affectation à tous les nœuds demandés sinon erreur

Par défaut : aucune vérification n'est effectuée.

3.6 Opérande VERI_JACOBIEN

◊ VERI_JACOBIEN = 'OUI' / 'NON'

Ce mot clé sert à vérifier que les mailles du modèle ne sont pas trop distordues. On calcule le jacobien de la transformation géométrique qui transforme l'élément de référence en chaque maille réelle du modèle. Si sur les différents points d'intégration d'une maille, le jacobien change de signe, c'est que cette maille est très « mal fichue ».
Une alarme (CALCULEL_7) est alors émise.

3.7 Opérande GRANDEUR_CARA

◊ GRANDEUR_CARA = _F(LONGUEUR = lcara, ...)

Ce mot clé sert à définir quelques grandeurs physiques caractéristiques du problème traité. Ces grandeurs sont utilisées actuellement pour « adimensionner » certains termes des estimateurs d'erreur en « HM ». Voir [R4.10.05].

3.8 Mot clé PARTITION

◊ PARTITION

Document diffusé sous licence GNU FDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)

Ce mot-clé permet de répartir les éléments finis du modèle pour le parallélisme des calculs élémentaires, des assemblages et de certains solveurs linéaires. Cf.[U2.08.06] « Notice d'utilisation du parallélisme ».

Il définit comment seront distribués (ou non) les mailles/éléments pour les phases parallélisées de *Code_Aster*. L'utilisateur a donc la possibilité de piloter cette distribution entre les processeurs.

Le parallélisme s'opère:
- sur les calculs élémentaires et sur les assemblages matrices/vecteurs,
- à la résolution du système si le solveur est parallélisé (« mumps distribué » ou feti).

Remarque :

Il est possible de modifier le mode de distribution au cours de son étude. Il suffit d'utiliser la commande MODI_MODELE [U4.41.02].

3.8.1 Opérande PARALLELISME

3.8.1.1 PARALLELISME = / 'CENTRALISE'

Le parallélisme ne commence qu'au niveau du solveur. Chaque processeur construit et fournit au solveur l'intégralité du système à résoudre. Les calculs élémentaires ne sont pas parallélisés.

3.8.1.2 PARALLELISME = / 'GROUP_ELEM' [DEFAUT]

C'est le mode de distribution choisi par défaut. Tous les éléments d'un même groupe d'éléments sont traités par le même processeur. De cette façon, le parallélisme ne consiste plus à « sauter » les éléments, mais à sauter les groupes d'éléments, ce qui est souvent plus efficace.

L'équilibrage de charge pour les différents processeurs n'est assuré que si le nombre de groupes d'éléments est assez grand vis-à-vis du nombre de processeurs. Malheureusement, la taille et le nombre des groupes d'éléments est cachée à l'utilisateur. Un groupe d'élément est formé d'éléments finis de même type. Par exemple, il ne peut pas y avoir un mélange de triangles et quadrangles dans un même groupe. Pour un type d'élément donné, on limite la taille des groupes en faisant en sorte que la taille cumulée des matrices élémentaires soit inférieure au nombre donné par le mot clé DEBUT / MEMOIRE / TAILLE_BLOC.

Actuellement, la valeur par défaut de ce mot clé est 800. ce qui permet de faire des groupes de 125 éléments 3D. En modifiant ce mot clé, l'utilisateur peut changer la taille (et donc le nombre) des groupes d'éléments.

3.8.1.3 PARALLELISME = / 'MAIL_DISPERSE'

La distribution s'opère sur les mailles. Elles sont réparties équitablement sur les différents processeurs disponibles. Les mailles sont réparties sur les différents processeurs comme on le fait quand on distribue des cartes à plusieurs joueurs. On parle aussi de distribution « cyclique ».

Par exemple, avec un modèle comportant 8 mailles, une machine de 4 processeurs disponibles, on obtient la répartition suivante:

Mode de distribution	Maille 1	Maille 2	Maille 3	Maille 4	Maille 5	Maille 6	Maille 7	Maille 8
MAIL_DISPERSE	Proc. 0	Proc. 1	Proc. 2	Proc. 3	Proc. 0	Proc. 1	Proc. 2	Proc. 3

On voit qu'avec ce mode de distribution, un processeur traitera des mailles régulièrement espacées dans l'ordre des mailles du maillage. L'avantage de cette répartition est que « statistiquement », chaque processeur traitera autant d'hexaèdres, de pentaèdres, …, et de triangles.

Document diffusé sous licence GNU FDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)

La charge de travail pour les calculs élémentaires sera en général bien répartie. En revanche, la matrice assemblée sur un processeur sera très « dispersée », à l'inverse de ce qui se passe pour le mode 'MAIL_CONTIGU'.

3.8.1.4 PARALLELISME = /'MAIL_CONTIGU'

La distribution s'opère sur les mailles. Elles sont réparties en paquets de mailles contigües sur les différents processeurs disponibles.

Par exemple, avec un modèle comportant 8 mailles, une machine de 4 processeurs disponibles, on obtient la répartition suivante:

Mode de distribution	Maille 1	Maille 2	Maille 3	Maille 4	Maille 5	Maille 6	Maille 7	Maille 8
MAIL_CONTIGU	Proc. 0	Proc. 0	Proc. 1	Proc. 1	Proc. 2	Proc. 2	Proc. 3	Proc. 3

Pour ce mode de distribution, la charge de travail pour les calculs élémentaires peut être moins équilibrée. Par exemple, un processeur peut n'avoir à traiter que des mailles « faciles » de bord. En revanche, la matrice assemblée sur un processeur est en général plus compacte.

3.8.1.5 Mot clé CHARGE_PROC0_MA

```
◊ CHARGE_PROC0_MA = / 100 [DEFAUT]
                    / pct
```

Ce mot clé n'est accessible que pour les modes de parallélisme 'MAIL_DISPERSE' et 'MAIL_CONTIGU'

Par défaut, la charge est répartie équitablement entre tous les processeurs, y compris le processeur 0. Si on souhaite soulager le processeur 0 (ou au contraire le sur-charger), on peut utiliser le mot clé CHARGE_PROC0_MA . Ce mot clé permet à l'utilisateur de choisir le pourcentage de charge que l'on souhaite affecter au processeur 0.

Par exemple, si l'utilisateur choisit CHARGE_PROC0_MA = 80, le processeur 0 traitera 20% d'éléments de moins que les autres processeurs, soit 80% de la charge qu'il devrait supporter si le partage était équitable entre les processeurs.

3.8.1.6 PARALLELISME = / 'SOUS_DOMAINE'

La distribution des mailles se base sur une décomposition en sous-domaines construite en amont via l'opérateur DEFI_PART_FETI.

```
♦ PARTITION       =  part  [feti]
◊ CHARGE_PROC0_SD = / 0  [DEFAUT]
                    / nbsd
```

Le mot-clé PARTITION reçoit le concept produit par DEFI_PART_FETI qui dé crit le partitionnement en sous-domaines.

Le mot-clé CHARGE_PROC0_SD permet d'attribuer le nombre de sous-domaines pour le processeur 0 (processeur maître). Si CHARGE_PROC0_SD = 1 , alors le processeur 0 ne prendra en charge qu'un seul sous-domaine.

Par exemple, avec une structure de données SD_FETI comportant 5 sous-domaines et une machine disposant de 2 processeurs, et CHARGE_PROC0_SD = 2 , on obtient la répartition suivante:

Document diffusé sous licence GNU FDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)

Mode de distribution	Sous-dom. 1	Sous-dom. 2	Sous-dom. 3	Sous-dom. 4	Sous-dom. 5
SOUS_DOMAINE	Proc. 0	Proc. 0	Proc. 1	Proc. 1	Proc. 1

4 Phase d'exécution

A partir des mots clés PHENOMENE et MODELISATION, on crée une structure de données spécifiant le type d'élément attaché à chaque maille. Il y a éventuellement des créations de mailles supplémentaires de type POI1 lorsque des affectations sont faites sur des nœuds ou des groupes de nœuds. Ces mailles ne sont pas accessibles à l'utilisateur. C'est pourquoi il est fortement conseillé d'utiliser CREA_MAILLAGE [U4.23.02] pour créer des mailles POI1 utilisables dans le fichier de commande (pour STAT_NON_LINE par exemple).

Un rappel succinct des affectations est imprimé systématiquement (INFO=1) dans le fichier message.

Par exemple :

```
SUR LES          612 MAILLES DU MAILLAGE MA
   ON A DEMANDE L'AFFECTATION DE          612
   ON A PU EN AFFECTER                    612

   MODELISATION      ELEMENT FINI      TYPE MAILLE          NOMBRE
   3D                MECA_TETRA4       TETRA4                   52
   3D                MECA_PENTA6       PENTA6                   16
…
   3D                MECA_FACE3        TRIA3                    60
```

5 Exemple

```
mo = AFFE_MODELE    (  MAILLAGE =   ma,
                       VERIF =      (  'MAILLE', 'NOEUD'),
                       AFFE  = ( _F (  GROUP_MA     =  gma,
                                       PHENOMENE    =  'MECANIQUE',
                                       MODELISATION =  '3D'   ),
                                 _F (  GROUP_NO     =  gno,
                                       PHENOMENE    =  'MECANIQUE',
                                       MODELISATION =  'DIS_T'   ),
                     ) )
```

Pour une modélisation du phénomène 'MECANIQUE', on affecte :

- sur le groupe de mailles gma des éléments 3D isoparamétriques,
- sur le groupe de nœuds gno des éléments discrets à 3 degrés de liberté de translation.

Document diffusé sous licence GNU FDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)